

Systeme solaire EasyLight



NR-VT-LS01
03/2007

free energy europe

En raison de sa politique d'amélioration constante des produits, Free Energy se réserve le droit de les modifier sans préavis.

Système solaire EasyLight

ENERGIE

UTILISATION

Module solaire

Lampe



1



Connectez d'abord le module puis allumez votre lampe !

1 Branchez la fiche du module solaire sur la lampe



Système solaire EasyLight

COMPOSITION DU SYSTEME

NR-VT-LS01

1x Module solaire free energy europe FEE-5-6, 4 Watt crête, 6 Volt

Dimensions 343 mm (L) x 317 mm (l) x 12.5 mm (H), 1.5 kg

Installation Quatre trous pour une fixation facile

Raccordement Câble 5 mètres double isolation (2x 1.75 mm²) avec prise jack double montée

Garantie Cellule solaire garantie 10 ans

1x Lampe à LED Soltys

Dimensions 96 mm (D) x 72 mm (H), 210 gr

Installation Montage facile par cordelette au mur ou au plafond

Lampes 10x LEDs à très haute luminosité

Faisceaux Faisceau large et faisceau étroit

Modes Luminosité maximale (• 10 h d'utilisation), luminosité intermédiaire (• 40h d'utilisation), mode clignotant

Batteries 3 batteries : rechargeables, type AA (LR6) Ni-MH 1.2V



Et chaque jour plus encore avec les modules solaires **free energy europe** !


Module solaire

Nombre de lampes chargées par un module donné : *


* Sur la base d'un équivalent à 5 heures de plein soleil (5 kWh/m²/jour)



5 Watt



7 Watt



14 Watt



www.freeenergyeurope.com

free energy europe

Adresse : Parc de la Croisette • 2, Rue Léon Droux, B.P. 66 • 62302 Lens Cedex • France

Courriel : info@freeenergyeurope.com • Site Internet : www.freeenergyeurope.com

Téléphone : +33 (0)3 21 79 30 60 • Télécopie : +33 (0)3 21 43 65 88

N° SIRET: 49125885100014 • Code APE: 4669B • S.A.S. au Capital de 237000 € • N° TVA: FR 81491258851